



**colorbox** direkt auf der Vorplastifizierung unter Verwendung  
des Standardtrichters montiert.  
Startsignal von der Maschine parallel zum Einspritzen  
Spannungsversorgung 230V / 50Hz



Das Schneckendosiersystem  
**colorbox** wurde speziell zum Einsatz  
an babyplast – Maschinen entwickelt.  
Ein Schrittmotor sorgt unabhängig von  
der Betriebstemperatur für konstante  
Schneckendrehzahl und somit für ein  
optimales Dosierergebnis

(Stand 09/2009)